

HDRG 系 列 远程通信网关



福建华鼎智造技术有限公司

版权所有,侵权必究

1、装箱清单

打开产品包装后,请检查下表中的组件,如有遗漏, 请与经销商联系。

组件	数量
远程通信网关	1台
快速入门、保修卡	1 册
信号天线(SMA 阴头)	2条
网线	1条
接线端子	1个

2、产品外观



①正面

编号	组件
1	无线信号天线,标准 SMA 阴头天线接口
2	电源指示灯
3	Online: 网络在线指示灯 Link/Act: 数据通信指示灯
4	无线模块信号强度
5	系统复位按钮
6	WIFI 天线,标准 SMA 阴头天线接口
7	RJ45 串口,接口定义内置 RS232、RS485 接口可选
8	外网网口、接入有线外网
9	4 个 10/100M 以太网口 (RJ45 插座), 自适应
	MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护



②顶部

编号	组件
1	电源+
2	电源-
3	485A
4	485B
5	GND
6	RS232_RX
7	RS232_TX
8	GND
9	SIM/UIM 插槽弹出按钮
10	标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,
	内置 15KV ESD 保护

指示状态如下:

指示灯	状态	说明	
Bower	灭	设备未上电	
Fower	亮	设备电源正常	
ACT	灭	没有数据通信	
ACT	闪烁	正在数据通信	
Signal	亮	无线模块信号强度(弱中强)	
Online	灭	通信模块不在线	
	亮	通信模块在线	

网关天线接口为 SMA 阴头插座。将配套天线的 SMA 阳头旋到路由器天线接口上,并确保旋紧。(不安装天线 可能造成网关网络信号差或不稳定)

用尖状物插入 SIM 卡座右侧小黄点, SIM 卡套即可 弹出。安装 SIM 卡时,先将 SIM 卡放入卡套,并确保 SIM 卡芯片的金属接触面朝下,再将 SIM 卡套插入抽屉 中,并确保插到位。

供电

项目	内容
标准电源	DC 24V/1A
供电范围	DC 5~35V
通信电流	<450mA (12V)

物理特性

项目	内容		
从声	金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统		
215元	安全隔离,特别适合工控现场应用		
外形尺寸	154x129x55 mm (不包括天线和安装件)		
重量	790g		

其它参数

项目	内容
工作温度	-25~+65°C(-13~+150°F)
扩展工作温度	-30~+75°C (-22~+167°F)
储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
相对湿度	95%(无凝结)

3、设备连接

确保 SIM 卡插好(芯片朝向见前页产品外观图),并 用网线将网关的 LAN 口与 PLC 或 HMI 的以太网口相连 接。

*如需使用有线宽带连接模式请参考《华鼎智能物联 云服务平台操作手册》有关网络配置章节的内容。

4、平台配置

①注册云平台账户,打开浏览器(建议使用 IE8 以上版本的 IE 浏览器),在地址中输入地址:www.hdiot.net, 也可使用微信扫描二维码登陆微信客户端。

eoc	• Shttp://smarturion. hdm2m.com /Default4.aspx		p-c 👩	能给取云服务平台·用户… >	<	_	<u> </u>
		6	、 D) 智能物联云服	务平台	如有账户,重 密码登陆	直接输入账户	
			田戸賀泉 1000 年 名 納入用户名 論 約入用户名 論 第 登研 登研 記 定 泉 記 の の の の の の の の の の の の の	文 / English 6116 Ⅲ言 8週注册 →			
	•			如无 一 页面	账户,点击进入: <u></u> 凰	注册	

第6页

微信公众号二维码:



②注册用户,按照下图填写用户信息、公司信息以及联系人信息,登陆即可。

注: 如已注册帐号可跳过注册步骤直接登录添加设备。

○ 智能物联云服务	平台 企业用户注册		已有账号?马上登录	
▲ 新市信息				
•RP8 :				
"論论医面积:				
·····································				
*公司名称:	編建华鼎繁逝技术有限公司	福建华康智道技术有限公司 已经被注册		
公司所在地:	61815	ana		
公司地址:				
*平台名称:	智能物料云服务平台			
公司logo :	8000055 at 1-060020005400 FE	1.5.5.6-750) #dill(), 1-16 #381.66.00 3.ong		
		च्छन		
同 联系人信息				
联系人 :	华泉管理员			
•●●●●	18960864980			
•RESIDEN :	hdim@hdim.com.cn			
	彈火信息			
	技术支持:福建华徽	普查技术有限公司		

③微信端添加设备,在导航仓页面选择添加设备,按照 下图在页面中新增设备,填写网关编号(选择扫描可调 用本地摄像头扫描网关的二维码即可自动获取网关编号) 验证码、网关 IP 和网段。网关 IP 和网段要根据 PLC 或 HMI 的 IP 地址在设备信息页面填写,保证所有设备在一 个网段内(例:PLC IP 为192.168.X.3,网关 IP 为192.168.X.1, 网段信息为 192.168.X.0,)。需要特别注意的是:如果网 段内还接有其他设备,要避免 IP 地址重复造成的冲突。

注:此处填写的 IP 地址会自动更新至网关。

第8页

\$i13i1 0.12K/s 역	10:24	ए 95% 🔜
×		
< 🛛	列关设备信息	
网关编号:	扫描	
验证码:		
■网关 IP:		
• 网段:		
所属区域:	【省份 [地级市↓] [县/区↓	~
安装位置:		
SIM卡号:		
运营商:	中国电信	
高级设置		
Alt dis. Att 980		
1:1 🗖 🔍	9 C 🗆 🖻	

网关编号和二维码位于网关侧面的标签上。



第**9**页

注:如要在远程维护地图界面上显示设备图标,必须在 地图上点选设备位置。(不点选位置,设备只能在设备图 层上显示)



④PC 端操作步骤,在首页的快速入口→添加设备或者左侧菜单栏中的设备中心→添加设备进入,根据 PLC 或 HMI 的 IP 地址在设备信息页面填写网关编号、网关 IP 和网段, 保证所有设备在一个网段内(例: PLC IP 为 192.168.X.3, 网关 IP 为 192.168.X.1,网段信息为 192.168.X.0,)。需要 特别注意的是:如果网段内还接有其他设备,要避免 IP 地址重复造成的冲突。然后在右侧的地图中双击选择设 第10页 备所在区域(安装地址和区域会自动填写,如不准确也 可手动修改,如不选择位置,设备将无法在地图界面上 显示,而只能通过设备图层选择),接着填写流量卡的 SIM 号码和选择对应的运营商,保存即可。(如需要配置高级 选项勾选高级设置,可配置设备信息)。

注:此处填写的 IP 地址会自动更新至网关。



到此为止,平台配置完成。在微信端和 PC 端的设备 档案中可以查询到已添加的设备。

5、远程维护

在 PC 端首页的快速入口→远程运维或者左侧菜单 栏中的设备中心→设备远程维护进入。在右侧的地图中 显示的为设备分布和在线情况(绿色为在线、红色为离 线),单击设备弹出框的设备信息或者设备列表的设备信 息进入设备基础信息页面。

第11页





设备基础信息页面,显示的为设备基础信息,点击 进入默认自动连接远程网络,如没有可点击下图标注区 域进行手动连接。

😭 首页	🔮 设备中心 > 设备)	冠律学	
	🖓 @###X 🕒	##### * E \$# *	
□ 没能中心 、	10 MARKAR		
- istoi2ffi			
- :56-0.0878	网头编号:	HDGW-4G000057	
N.B.A.LEAL	网关 IP:		
12413023430	Stam 1 1		
- 12/01/3/183069	si M-k⊜ :		
- 12515E	运营商:	中国地名	
- iQMIRit	· 设备机合编号:		
	, 所属有户:		
• 107 • ••	2625		连接斯开
* 系统管理 、	· 安莽位置:	構建省屋门市湖里区双港旗	
۲	常用软件日录:	尚未选择文件	
	常用软件下载:		

连接成功会提示以下内容,远程使用结束点击断开即可。到此即可正常使用远程功能,远程连接相应设备。 (比如可用 Siemens STEP7 等编程软件从连接的 PLC 中上 下载程序,也可以用 EBPro 等组态软件在线模拟 HMI 人 机界面。)



第13页

保修卡

以下为用户存根,请您填写(带*者为必须填写项)

<请将此存根保存好,送修时请出示此存根>

请填写如下产品信息: *产品型号:_____ *产品序列号:______ 请填写如下单位信息: *单位名称:_____ *诵信地址:______ *邮编**:**______ *传真:_____ *电话**:**_____ F - Mail• 请填写如下购买信息: *经销商名称: *购买日期:_____ *发票号:

注: 保修期效的起始日期为购买本产品的日期

第14页

请用微信扫描二维码关注



智能物联云服务平台・公众号

福建华鼎智造技术有限公司 中国·福建省福州市乌山西路 69 号乌山荣域 B2 栋 17 层 电话:(+86)591-8788-3160 传真:(+86)591-8370-6650 24 小时售后电话:(+86)189-6086-4980 公司网址:http://www.hdim.com.cn 平台网址:http://www.hdiot.net